

ANFIM[®]


ANFIM sas

Via B. Verro, 33/5 - 20141 MILANO - ITALY
Tel. (+39) 02/8465054 - Fax (+39) 02/8464401

- I • MANUALE DI ISTRUZIONI
- GB • INSTRUCTIONS MANUAL
- D • BETRIEBSANLEITUNG

Mod.:


- **BEST**
- **SUPER BEST**




- MACINADOSATORE PER BAR
- COFFEE GRINDER DISPENSER
- KAFFEEMÜHLE MIT DOSIERVORRICHTUNG
FÜR GASTRONOMIE - BETRIEBE



SUPER BEST



BEST



I La stesura del presente manuale è stata curata dall' Ufficio Tecnico della ANFIM sas. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi (microfilm, fotocopie, ecc.) senza il consenso scritto della ANFIM sas. Edizione: Gennaio 2008.

GB The drawing up of this manual has been edited by the ANFIM sas. Technical Department. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means - microfilm, photocopying or otherwise - without written permission of ANFIM sas. Published: January 2008.

D Das vorliegende Handbuch ist von der technischen Abteilung der ANFIM sas erstellt worden. Alle Rechte sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der ANFIM sas. darf kein einziger Teil dieser Ausfertigung, z.B. durch Mikro-Filme, Fotokopien, usw., vervielfältigt oder verbreitet werden. Ausgabe: Januar 2008.

Questo apparecchio come tutti prodotti elettrici deve essere smaltito separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, presso impianti di raccolta specifici designati dal comune.

This device, like all electrical products, must be disposed of separately from municipal sorted waste, at specific collection points designated by the local council..

Wie alle elektrischen Geräte muss dieses Produkt separat von der städtischen Abfalltrennung entsorgt und hierzu bei den von der Stadtverwaltung zugewiesenen Sammelstellen abgegeben werden.



1. Avvertenze generali

Prima della messa in servizio del macinadosatore leggete attentamente il presente libretto di istruzioni.

L'installazione del macinadosatore deve essere eseguita da personale specializzato. L'azienda non risponde di eventuali modifiche apportate alla macchina da parte dell'utilizzatore e di eventuali danni derivanti da installazioni e/o usi differenti da quelli riportati nel presente libretto di istruzioni.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature presentate nel presente libretto di istruzioni.

1.1 Uso previsto

Il macinadosatore è stato progettato e costruito per permettere la macinazione e la dosatura del caffè.

1.2 Uso improprio

Ogni uso al di fuori di quanto specificato al paragrafo 1.1 è da considerarsi improprio e pertanto non autorizzato; il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio del macinadosatore descritto nel presente libretto di istruzioni.

1.3 Norme di sicurezza

Non è consentito il funzionamento del macinadosatore con il serbatoio caffè in granuli non fissato mediante le viti di corredo al telaio.

Prima di effettuare operazioni di pulizia scollegare sempre il macinadosatore dalla linea elettrica.

Non introdurre un dito o qualsiasi altro oggetto nel foro di entrata del caffè in grani alle macine o nel foro di uscita del caffè macinato



Non immergere il macinadosatore in acqua e/o altri liquidi.



Non far utilizzare il macinadosatore da bambini e/o da personale non autorizzato.

2. Trasporto

2.1 Imballaggio

I macinadosatori della ANFIM vengono forniti nell'apposito imballo di cartone; ciascun imballo contiene:

- macinadosatore,
- libretto di istruzioni,
- dichiarazione di conformità.



2.2 Movimentazione della macchina

I macinadosatori non richiedono strumenti particolari per la loro movimentazione in quanto, vista la loro massa, possono essere movimentati manualmente.

2.3 Immagazzinamento

Il macinadosatore deve essere immagazzinato in luogo asciutto, protetto dal suo imballo originale.

La temperatura di immagazzinamento deve essere compresa tra -10 /+40 gradi centigradi.

3. Descrizione della macchina

3.1 Descrizione della macchina

Il macinadosatore è stato realizzato considerando le attuali esigenze di un moderno ed articolato modo di operare nella caffetteria; a questo proposito è stato concepito per ottenere una corretta macinazione dei granuli di caffè ed una adeguata dosatura.

Descrizione:

Struttura portante in fusione di alluminio.

Gruppo macine in acciaio temprato.

Tramoggia in materiale plastico idoneo al contatto con prodotti alimentari.

Gruppo dosatore in lega leggera di alluminio provvisto di dispositivo per la regolazione della dose.

Impianto elettrico rispondente alla Direttiva 73/23/CEE.

- 1 - Tramoggia caffè in grani.
- 2 - Serrandola chiusura tramoggia.
- 3 - Interruttore luminoso ON/ OFF.
- 4 - Perno regolazione dose.
- 5 - Ghiera regolazione macine.
- 6 - Leva dosatore.

3.2 Descrizione dei comandi

Il macinadosatore è dotato dei seguenti dispositivi di comando:

- Serrandola chiusura tramoggia (2).
- Interruttore ON/ OFF di tipo luminoso (3).
- Perno di regolazione dose (4).
- Ghiera di regolazione macinatura (5).
- Leva comando dosatore (6).

3.3 Comandi per l'arresto di emergenza

Conformemente alle specifiche riportate nella norma EN 418, il macinadosatore non è dotato di arresto di emergenza, poiché tale funzione viene espletata dall'interruttore generale ON/OFF (3).

3.4 Tabella dei dati tecnici:

TIPO	BEST	SUPER BEST
Altezza:	380 mm	540 mm
Larghezza:	145 mm	165 mm
Profondità:	240 mm	300 mm
Potenza:	300 W	300 W
Rumore emesso:	<70 dB(A)	<70 dB(A)
Diametro macine:	54 mm ANFIM®	54 mm ANFIM®
Peso:	7,5 Kg	9 Kg

4. Installazione della macchina

4.1 Installazione della macchina

Il macinadosatore deve essere posizionato su una superficie piana, stabile ed asciutta.

4.2 Allacciamento della macchina alle fonti esterne

Versioni a 220 V monofase

Il macinadosatore viene consegnato provvisto di cordone elettrico con spina di tipo omologato; l'unica operazione richiesta è l'allacciamento ad una presa elettrica dimensionata per l'assorbimento del macinadosatore (valutabile in 15 A max).



ATTENZIONE: L'impianto elettrico al quale andrà allacciato il macinadosatore deve essere rispondente alle leggi vigenti; il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'allacciamento del macinadosatore ad un impianto elettrico fuori norma.

5. Uso della macchina

5.1 Modalità di impiego della macchina

A) Riempire la tramoggia con caffè fresco in grani (la capienza max. della tramoggia e' di circa 0.5 kg per il modello Best, 1 kg per il modello Super Best).

B) Aprire la serrandola.

C) Azionare brevemente l'interruttore generale ON/ OFF (3), che si illuminerà segnalando la presenza della tensione di rete.

D) Macinare una piccola quantità di caffè per ricercare la granulosità ottimale

La regolazione delle macine è preimpostata in fabbrica, tuttavia è possibile ottenere il macinato con la granulosità voluta operando come segue:

- 1) Sbloccare la ghiera numerata premendo in perno cromato posto sulla sinistra dell'apparecchio.
- 2) Ruotare la ghiera di regolazione in senso orario per ottenere un macinato con grana più fine, in senso antiorario per ottenere un macinato con grana più grossa. Si ricorda che la granulosità ottimale del macinato, oltre che dipendere dal tipo di caffè e di attrezzatura, dipende anche dalle condizioni atmosferiche; pertanto con aria secca regolare la macinazione più fine, con aria umida più grossa.
- 3) Rilasciare il perno di fermo.

E) Ottenuta la macinatura ottimale avviare il macinadosatore premendo l'interruttore generale ON/OFF in modo che il caffè macinato nel gruppo dosatore arrivi in prossimità del perno nero di regolazione.

F) Spegnerne il macinadosatore premendo nuovamente l'interruttore generale ON/OFF

Il macinadosatore è tarato in fabbrica per una dose ottimale di caffè macinato corrispondente a circa 6,5 grammi.

Per ottenere le migliori prestazioni è necessario controllare periodicamente la macinatura e la dosatura del caffè seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 6.3 del presente libretto.

5.2 Modalità arresto di emergenza

In caso di emergenza, premendo l'interruttore generale ON/OFF, si ottiene l'immediato arresto del macinadosatore.

6. Manutenzione

6.1 Norme di sicurezza



ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione scollegare il macinadosatore dalla linea di alimentazione elettrica.

Non introdurre dita o altri elementi nel foro di entrata alle macine o nel foro di uscita del caffè macinato.

Non introdurre nella tramoggia caffè già macinato.

Non immergere il macinadosatore in acqua o altri liquidi (solventi, detergenti, ecc.).

In ogni caso rivolgersi sempre al Servizio Assistenza Tecnica della ANFIM sas.

6.2 Pulizia della macchina



ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia , scollegare il macinadosatore dalla linea elettrica. Non immergere per nessun motivo il macinadosatore in acqua e/o altri liquidi.

Una costante e periodica pulizia impedisce ai depositi grassi contenuti nel caffè di irrancidire, provocando alterazioni nel profumo e nel gusto del vostro espresso.

Istruzioni per la pulizia:

- 1) Levare tensione al macinadosatore scollegandolo dalla linea elettrica.
- 2) Pulire internamente ed esternamente la tramoggia (vuota) con un panno umido.
- 3) Asciugarla con un panno morbido pulito.
- 4) Pulire l'interno del gruppo dosatore con un pennello.
- 5) Pulire la carrozzeria del macinadosatore con un panno morbido leggermente inumidito ed asciugarla con un panno asciutto pulito.
- 6) Ricollegare il macinadosatore alla linea elettrica.

6.3 Verifiche programmate

Una precisa e razionale macinatura del caffè ed una giusta dose sono le basi per ottenere dal vostro macinadosatore gli ingredienti per un buon espresso.

Un caffè macinato troppo fine viene infuso troppo lentamente dai gruppi erogatori della macchina risultando così di colore scuro ed assumendo un sapore di bruciato; al contrario un caffè macinato troppo grosso viene infuso velocemente risultando slavato, con scarso aroma e con una crema poco consistente.

Per ottenere una corretta infusione occorre pertanto:

- 1) Regolare costantemente la macinatura seguendo le istruzioni riportate al punto D del paragrafo 5.1.
- 2) Far verificare periodicamente dal Servizio Tecnico della ANFIM sas. lo stato di usura delle macine.
- 3) Far sostituire dal Servizio Tecnico della ANFIM sas . le macine dopo aver trattato 500-600 Kg. di caffè in grani.

I macinadosatori sono tarati in fabbrica per erogare una dose di caffè macinato corrispondente a circa 6,5 grammi.

Periodicamente verificare la registrazione del gruppo dosatore operando come segue:

- 1) Avviare il macinadosatore e far riempire di caffè macinato il serbatoio del dosatore.
- 2) Prelevare dall'erogatore dieci dosi di caffè, pesarle e fare la media.
- 3) Se la quantità media non corrisponde alla dose ottimale di macinato, ruotare il perno nero di regolazione all'interno del dosatore (in senso orario per diminuire la dose, antiorario per aumentarla).

Un giro completo del perno del dosatore (suddiviso in quattro scatti) incrementa o decrementa la dose di caffè macinato di circa 0,7 grammi di caffè.

7. Assistenza

7.1 Modalità di richiesta di intervento

Qualsiasi intervento di natura tecnica deve essere eseguito da personale specializzato della ditta ANFIM sas. Le richieste di intervento devono pervenire telefonando o inviando un fax al seguente numero telefonico:


ANFIM sas

Via B. Verro 33/5 - 20141 MILANO

Tel. (+39) 02/8465054

Fax. (+39) 02/8464401

GB



1. General instructions

Read this instruction booklet carefully before using the coffee grinder.

The installation of the coffee grinder must be done by qualified personnel.

The firm cannot be held responsible for changes made by the user to the appliance and for accidental damages arising from installations and/or utilizations different from those mentioned in this instructions.

The producer reserves the right to change without notice the characteristics of the equipment presented in this instructions.

1.1 Appropriate use

The coffee grinder with dosing mechanism has been studied and constructed to grind and dose coffee.

1.2 Improper use

Any kind of use apart from what has been indicated in paragraph 1.1 is improper and therefore unauthorized; the producer refuses all responsibility for damages arising from improper use of the coffee grinder described in this instruction booklet.

1.3 Safety standards

Do not use the coffee grinder without fixing the coffee beans container to the frame using the provided screws.

Always unplug the coffee grinder before cleaning.

Do not insert fingers or other objects in the entry hole of the blades or in the outlet of the ground coffee.



Do never immerse the coffee grinder in water and/or other liquids.



Do not allow children and/or other unauthorized personnel to use the coffee grinder.

2. Transport

2.1 Packaging

The ANFIM coffee grinder with dosing mechanism is supplied in a special cardboard package; each package contains:

- coffee grinder with dosing mechanism
- instruction booklet
- evidence of conformity.



2.2 Handling of the appliance

The coffee grinders with dosing mechanism do not need special instruments for their handling because they can be handled manually.

2.3 Storage

The coffee grinder must be stored in a dry place, protected by its original packaging. The storing temperature must be comprised between -10 / +40 °C.

3. Description of the appliance

3.1 Description of the appliance

The coffee grinder has been realized considering the actual requirements of a modern and articulated way of working in the coffee shop; concerning this, it has been conceived to obtain a correct grinding of the coffee beans and an appropriate dosing.

Description:

Varnished aluminium bearing structure.

Hardened steel blades unit.

Plastic hopper fit for contact with food.

Light aluminium alloy dosing unit provided with dose adjustment device.

Power supply in conformity with the 73/23/EEC Directives.

- 1 - Coffee beans hopper.
- 2 - Hopper closing hatch.
- 3 - Illuminated ON/ OFF switch.
- 4 - Dose adjusting pin.
- 5 - Blade adjusting ring.
- 6 - Dosing lever.

3.2 Description of the controls

The coffee grinder is provided with the following control devices:

- Hopper closing hatch (2).
- Illuminated ON/OFF switch (3).
- Dose adjusting pin (4).
- Blade adjusting ring (5).
- Dosing lever (6).

3.3 Emergency stop controls

In compliance with the specifications indicated in the EN 418 standard, the coffee grinder is not provided with an emergency stop because this function is executed by the general ON/OFF switch.

3.4 Table of specifications:

TYPE	BEST	SUPER BEST
Height:	380 mm	540 mm
Width:	145 mm	165 mm
Depth:	240 mm	300 mm
Power:	300 W	300 W
Noise level:	<70 dB(A)	<70 dB(A)
Blades diameter:	54 mm ANFIM®	54 mm ANFIM®
Weight:	7,5 Kg	9 Kg

4. Installation of the appliance

4.1 Installation of the appliance

The coffee grinder must be placed on a flat, steady, and dry surface

4.2 Connecting the appliance to the mains

Single-phase 220 V version

The coffee grinder is supplied with electric cord with a type-approved plug.

The only operation required is the connection to an electric socket dimensioned for the absorption of the coffee grinder (rated in 15 A max.).



WARNING: The electric installation to which the coffee grinder will be connected must be in compliance with the law in force: the producer refuses all responsibility for damages to persons and things arising from the connection of the coffee grinder to an electric installation not in compliance with the standard.

5. Using the appliance

5.1 Instructions for use

A) Fill the hopper with fresh coffee beans (the maximum capacity of the hopper is about 0,5 kg).

B) Open the hatch.

C) Turn the general ON/OFF switch on; it will light up signalling the presence of the main voltage.

D) Grind a small quantity of coffee so as to reach the best granularity.

The adjustment of the blades is set at the factory, anyway you can obtain the grind at the granularity required in the following way:

1) Loosen the numbered ring by pushing the chrome-plated pin placed on the left side of the appliance.

2) Turn the adjustment ring clockwise to have a finer grain, turn counter clockwise to have a coarser one.

Remember that the best granularity of the grind depends on the kind of coffee and equipment as well as on the weather; if the air is dry, adjust a finer grinding while if it is damp, a coarser one.

3) Release the stop pin.

E) Once you have obtained the best grinding, press the push button for about one minute so that the ground coffee in the dosing unit draws near the black adjusting pin.

F) Turn off the coffee grinder by pressing again the push button ON/OFF.

The coffee grinder is adjusted at the factory for an optimum dose of ground coffee that corresponds to about 6.5 grams.



In order to get the best performances, it is necessary to check the coffee grinding and the dosing regularly, by following the instructions stated in paragraph 6.3 of this booklet.

5.2 Instructions for Emergency Stop

In case of emergency, if you press the ON/OFF switch (3), the coffee grinder stops immediately.

6. Maintenance

6.1 Safety standards



WARNING: Disconnect the coffee grinder from the mains before performing any maintenance operation.

Do not insert fingers or other objects in the entry hole of the blades or in the outlet of the ground coffee.

Do not put already ground coffee in the hopper.

Do not immerse the coffee grinder in water and/or other liquids (solvents, detergents, and so on).

In any case, always refer to the customer service centre of ANFIM sas.

6.2 Appliance cleaning



WARNING: Disconnect the coffee grinder from the mains before cleaning.

Do never immerse the coffee grinder in water and/or other liquids.

A constant and regular cleaning prevents the grease settlings contained in coffee to go rancid, causing alterations in the smell and the taste of your espresso.

Cleaning instructions:

- 1) Disconnect the coffee grinder from the mains.
- 2) Clean the (empty) hopper internally and externally with a damp cloth.
- 3) Wipe it with a soft and clean cloth.
- 4) Clean the inner part of the dosing unit with a brush.
- 5) Clean the body of the coffee grinder with a slightly damp and soft cloth and wipe it with a clean and dry cloth.
- 6) Connect the coffee grinder to the mains.

6.3 Scheduled inspections

An accurate and rational coffee grinding and a correct dose are the elements to obtain the ingredients for a good espresso from your coffee grinder. A coffee ground too fine is infused too slowly by the distributing units of the appliance: its colour is dark and it tastes burnt; on the contrary, a coffee ground too coarse is quickly infused: it is wan, with a poor aroma and a liquid cream.

Do the following to have a correct infusion:

- 1) Adjust the grinding continually by following the instructions indicated in point D of paragraph 5.1.
 - 2) Have the Customer Service Center of the ANFIM sas. check the wear conditions of the blades regularly.
 - 3) Have the Customer Service Center of the ANFIM sas. replace the blades after having treated 500-600 kg. of coffee beans.
- The coffee grinders with dosing mechanism are adjusted at the factory so as to supply a dose of ground coffee that corresponds to about 6.5 grams.

Check regularly the adjustment of the dosing unit in the following way:

- 1) Start the coffee grinder and fill the dosing container with ground coffee until the automatism intervenes.
- 2) Draw ten coffee doses from the distributor, weigh them and work out the average.
- 3) If the average quantity does not correspond to the optimum ground dose, turn the black adjusting pin in the dosing mechanism (clockwise to decrease the dose, counter-clockwise to increase it).

A complete turn of the dosing pin (divided in four click releases) increases or decreases the dose of ground coffee of about 0.7 grams of coffee.

7. Servicing

7.1 Instructions for service request

All technical intervention must be done by authorized personal of the ANFIM sas. firm. The service request must be sent by phone or by fax at the following number:

ANFIM sas

Via B. Verro 33/5 - 20141 MILANO

Tel. (+39) 02/8465054

Fax. (+39) 02/8464401

1. Allgemeine Hinweise

Vor Gebrauch der Kaffeemühle berücksichtigen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Anweisungen.

Das Aufstellen des Gerätes muß von Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen enthebt die Herstellerfirma jeglicher Verantwortung bezüglich Veränderungen am Gerät durch den Besitzer, sowie Defekte und Schäden, die als Folge einer Nichteinhaltung dieser Hinweise zur gerätgerechten Installation und Bedienung, anzusehen sind.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Anleitung aufgeführten technischen Merkmale der Geräte, ohne vorherige Ankündigung, verändern zu können.

1.1 Gebrauch

Die Kaffeemühle ist geplant und gebaut, um eine Mahlung und eine Dosierung von Kaffee zu ermöglichen.

1.2 Nicht korrekter Gebrauch

Jeglicher Gebrauch, der nicht unter den im Abschnitt 1.1 beschriebenen Anwendungsbereich fällt, ist als zweckentfremdet und als nicht erlaubt anzusehen; der Hersteller ist von jeglicher Verantwortung bezüglich Schäden enthoben, die durch eine Nichtbeachtung dieser Anleitung zum korrekten Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.

1.3 Sicherheitsvorschriften


- Stellen Sie sicher, daß das Gerät vor Wartungsaktionen nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen ist. Führen Sie in keinem Fall den Finger oder andere Gegenstände in den Eingangschacht der Kaffeebohnen oder in den Ausgangschacht des gemahlene Kaffees.
- Der Gebrauch des Gerätes ist nicht erlaubt, wenn der Mühltrichter für Kaffeebohnen nicht durch die vorgesehenen Schrauben am Rahmen befestigt ist.
- Vor der Reinigung des Gerätes trennen Sie das Gerät vom Stromnetz durch Herausziehen des Netzkabels aus der Wandsteckdose.
- Das Gerät von Wasser und/oder anderen Flüssigkeiten fernhalten!
- Das Gerät nicht von Kindern und/oder nicht zuständigem Personal bedienen lassen.

2. Transport

2.1 Verpackung

Die Kaffeemühlen der Firma ANFIM werden in speziellen Kartonverpackungen ausgeliefert; jede Verpackung enthält:

- Kaffeemühle mit Dosiervorrichtung
- Bedienungsanleitung
- EG-Konformitätsbescheinigung.



2.2 Antrieb

Die Kaffeemühlen bedürfen keiner besonderen Vorrichtung für Ihren Antrieb, da sie manuell angetrieben werden können.

2.3 Lagerung

Das Gerät muß in trockenen Räumen gelagert werden, geschützt durch die Originalverpackung.

Die Lagertemperatur muß zwischen -10 und +40 Grad Celsius liegen.

3. Beschreibung des Gerätes

3.1 Beschreibung des Gerätes

Bei der Herstellung dieser Kaffeemühle sind die aktuellen Notwendigkeiten eines Modern und strukturiert arbeitenden Gastronomie-Betriebes berücksichtigt worden; Das Gerät garantiert dazu eine korrekte Mahlung der Kaffeebohnen und eine richtige Dosierung des gemahlten Kaffees.

Beschreibung:

Rahmengestell aus lackiertem Aluminium.

Satz Mahlsteine aus gehärtetem Stahl.

Mühltrichter aus für Speisen geeignetem Plastikmaterial.

Dosierungsblock aus Leichtaluminiumlegierung mit Vorrichtung zur Dosisregulierung.

Der elektrische Teil der Anlage entspricht den EEC - Richtlinien 73/23/EEC.

- 1 - Mühltrichter für Kaffeebohnen.
- 2 - Trichter - Verschlussriegel.
- 3 - ON / OFF Leuchtschalter.
- 4 - Regulierungs - Stift für Dosis.
- 5 - Nummerierter Einstellring Mahlsteine.
- 6 - Dosierungshebel.

3.2 Bedienungselemente

Die Kaffeemühle ist mit folgenden Bedienungsvorrichtungen ausgestattet:

- Trichter-Verschlussriegel (2).
- ON/OFF Leuchtschalter (3).
- Regulierungs-Stift für Dosis (4).
- Nummerierter Einstellring für Mahlung (5).
- Dosierungshebel (6).

3.3 Notstop - Bedienungselemente

Gemäß den in der Richtlinie EN 418 aufgeführten Bestimmungen, ist die Kaffeemühle nicht mit einer Notstop - Bedienung ausgestattet, da diese Funktion durch den generellen ON/OFF Schaltknopf ausgefüllt wird.

3.4 Technische Daten:

MODELL	BEST	SUPER BEST
Höhe:	380 mm	540 mm
Breite:	145 mm	165 mm
Tiefe:	240 mm	300 mm
Motorleistung:	300 W	300 W
Durchmesser- Mahlsteine:	<70 dB(A)	<70 dB(A)
Geräuschpegel:	54 mm ANFIM®	54 mm ANFIM®
Gewicht:	7,5 Kg	9 Kg

4. Aufstellen des Gerätes

4.1 Aufstellung

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen und trockenen Unterlage auf.

4.2 Stromnetz-Anschluß

Version 220 V einphasig

Die Kaffeemühle wird mit einem Netzkabel und typengeprüften Stecker geliefert; vorzunehmen ist nur die Anschließung des Netzkabels an eine Wandsteckdose, dessen Netzspannung der Betriebsspannung des Gerätes entspricht (schätzbar in 15 A max).



ACHTUNG: Das Stromnetz, an das die Kaffeemühle angeschlossen wird, muß den geltenden Gesetzen entsprechen: der Hersteller ist von jeglicher Verantwortung bezüglich Personen und Sachschäden enthoben, die aufgrund eines Anschließens des Gerätes an ein Stromnetz zurückzuführen sind, das nicht den geltenden Gesetzen entspricht.

5. Inbetriebnahme

5.1 Bedienungsanleitung

- A) Mhltrichter mit frischen Kaffeebohnen (max. Trichterkapazitt: ca. 0,5 Kg - BEST ; ca. 1 Kg - SUPER BEST.) auffllen.
- B) ffnen Sie den Trichter-Verschlusriegel.
- C) Leuchtschalter ON'OFF bettigen, welcher durch das Aufleuchten den Anschlu an das Stromnetz signalisiert.
- D) Mahlen Sie eine kleine Menge Kaffee, um den optimalen Feinheitsgrad herauszufinden.

Der Mahlvorgang ist standardgem eingestellt, zu einer gewnschten Vernderung des Feinheitsgrades beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

- 1) Entblocken Sie den nummerierten Einstellring durch Herunterdrcken des verchromten Stiftes auf der linken Gertseite.
- 2) Drehen Sie den Trichter mit seinem Einstellring im Uhrzeigersinn fr eine feinere Mahlung, gegen den Uhrzeigersinn fr eine grbere Mahlung. Wir mchten an dieser Stelle daran erinnern, da der optimale Feinheitsgrad des gemahlene Kaffees nicht nur von der Kaffeesorte und den Gerten abhngt, sondern auch durch die Witterungsverhltnisse beeinflt wird; deshalb regulieren Sie bei trockenem Whler die Mahlung feiner, bei feuchtem Wetter grber.
- 3) Entblocken Sie den Verschlu-Stift.

E) Nach Erhalt des optimalen Feinheitsgrades, bettigen Sie den Schaltknopf fr ca. 1 Minute, bis das der gemahlene Kaffee ungefhr bis zur Hhe des schwarzen Regulierungs-Stiftes ansteigt.

F) Stoppen Sie erneut die Kaffeemhle durch Bettigung des ON/OFF Leuchtschal4ers.

Ihr Gert ist vom Hersteller auf die optimale Dosis von ca. 6,5 Gramm eingestellt worden.

Zur bestmglichen Nutzung des Gertes ist es notwendig, periodisch die Mahlung und Dosierung d es Kaffees zu kontrollieren (S Hinweise im Abschnitt 6.3).

5.2 Notstop Bedienung

Durch Betätigung des ON/OFF Schalters kann die Kaffeemühle in Notfällen sofort gestoppt werden.

6. Wartung

6.1 Sicherheitsvorschriften



Stellen Sie sicher, daß das Gerät vor Wartungsaktionen nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen ist. Führen Sie in keinem Fall den Finger oder andere Gegenstände in den Eingangschacht der Kaffeebohnen oder in den Ausgangschacht des gemahlene Kaffees.

Füllen Sie keinen schon gemahlene Kaffee in den Trichter.

Halten Sie das Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern (Lösungsmittel, Reinigungsmittel, usw).

Wenden Sie sich in jedem Fall an den Wartungsdienst der ANFIM sas.

6.2 Reinigung des Gerätes



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, daß das Gerät vor der Reinigung nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie das Gerät in keinem Fall in Wasser und / oder andere Flüssigkeiten.

Eine ständige und periodische Reinigung verhindert das Ranzigwerden der sich ansammelnden Fettdepots, die im Kaffee enthalten sind. Diese würden eine Veränderung des Geschmacks und des Aromas Ihres Espresso-Kaffees herbeiführen.

Anleitung zur Reinigung:

- 1) Unterbrechen Sie den Stromkreis durch Entfernen des Netzkabels aus der Wandsteckdose.
- 2) Reinigen Sie den leeren Trichter von innen und außen mit einem feuchten Tuch.
- 3) Trocknen Sie den Trichter mit einem weichen und sauberen Tuch.
- 4) Reinigen Sie das Innere der Dosiervorrichtung mit einem Pinsel.
- 5) Reinigen Sie das Rahmengestell der Kaffeemühle mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es mit einem trockenen sauberen Tuch.
- 6) Schließen Sie das Gerät erneut an das Stromnetz.

6.3 Regelmäßige Kontrollüberprüfungen

Eine genaue und zweckmäßige Mahlung, sowie die richtige Dosierung bilden die Grundsteine für einen geschmackvollen Espresso-Kaffee.

Ein zu fein gemahlener Kaffee fließt sehr langsam durch die Versorgungsblöcke der Espressomaschine und wird dadurch zu schwarz und zu "verbrannt". Im Fall einer zu groben Mahlung, fließt er dagegen sehr schnell herab und erscheint "verwaschen", weniger aromatisch und ohne eine feste Creme.

Um eine optimale Kaffeequalität zu erhalten ist folgendes wichtig:

- 1) Regeln Sie konstant die Mahlstärke. (S. Abschnitt 5.2- Punkt D)
- 2) Lesen Sie periodisch vom Wartungsdienst **A N F I M** den Abnutzungsgrad der Mahlsteine überprüfen.
- 3) Lassen Sie die Mahlsteine vom Wartungsdienst **A N F I M** auswechseln, wenn Sie ca. 500-600 Kg Kaffeebohnen gemahlen haben.

Ihr Gerät ist vom Hersteller auf eine Dosierung von ca. 6,5 Gramm Kaffee eingestellt.

Überprüfen Sie periodisch die Einstellung der Dosiereinrichtung wie folgt:

- 1) Schalten Sie das Gerät an und lassen Sie den Dosierbehälter solange auffüllen, bis das sich die Automatik einschaltet.
- 2) Entnehmen Sie dem Behälter zehn Portionen Kaffee, wiegen Sie den Kaffee und kalkulieren Sie die Hälfte.
- 3) Falls die Menge nicht der optimalen Kaffeedosierung entspricht, drehen Sie den Regulierungs-Stift im Innern der Dosiereinrichtung im Uhrzeigersinn, um die Dosis zu vermindern, gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen.

Eine volle Umdrehung des Regulierungs-Stiftes (4 Mal Auslösen) entspricht einer Verminderung oder Erhöhung der Dosis um ca. 0,7 Gramm Kaffee.

7. Wartungsdienst

7.1 Anfrage Wartungsdienst

Alle technischen Eingriffe müssen vom Fachpersonal des Wartungsdienstes der Firma **A N F I M** sas. ausgeführt werden. Die Nachfrage für den Wartungsdienst kann telefonisch oder per Fax unter folgenden Nummer erfolgen:

ANFIM sas.

Via B. Verro 33/5 - 20141 MILANO

Tel. (+39) 02/8465054

Fax. (+39) 02/8464401

D

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Die Firma ANFIM sas., Via B. Verro 33/5, 20141 Mailand, erklärt hiermit unter der ausschließlichen Verantwortung, daß die Kaffeemühle



Modell Seriennr

auf die sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen folgender Richtlinien oder anderen Dokumenten entspricht: EN 291, EN 292, EN 60204, DIN 45635 gemäß der Vorschrift 98/37/CEE.

MAILAND, 2 JANUAR 2008

ANFIM sas

GB

DECLARATION OF CONFORMITY:

The undersigned ANFIM sas., Via B.Verro 33/5, 20141 Milan, declares, on its own responsibility that the coffeegrinder with dosing mechanism,



model *SB* Serial number

to which this declaration refers, is in compliance with the following standards or other corresponding documents: EN291, EN 292, EN 60204, DIN 45635 according to what is provided for by the 98/37/CEE directive.

MILAN, 2 JANUARY 2008

ANFIM sas

I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi ANFIM sas., Via B.Verro, 33/5 - 20141 Milano, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il macinadosatore



Tipo N° matricola

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme o ad altri documenti relativi: EN 291, EN 292, EN 60204, DIN 45635 in base a quanto previsto dalla direttiva 98/37/CEE

MILANO, 2 GENNAIO 2008

ANFIM sas

Timbro del rivenditore autorizzato

Authorized reseller

Oder bei dem zuständigen
Vertragshändler

<p>EUROESPRESSO MACHINE CO. PTY LTD. 165 Parramatta Rd Annandale NSW 2038 Australia 02 9560 7000 email shop@euroespresso.com.au</p>
--